

# 【 RX200 S5 】

2009/11/17 現在

ディストリビューション	カーネル版数	全製品共通
Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) (注1) (注2) (注3)	2.6.18-128.el5 (RHEL5.3)	◎対応
	2.6.18-128.*.*.el5 (Errata kernel)	対応
	2.6.18-164.el5 (RHEL5.4)	対応
	2.6.18-164.*.*.el5 (Errata kernel)	対応
Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) (注1) (注2) (注3)	2.6.18-128.1.6.el5 (RHEL5.3*)	対応(注4)
	2.6.18-128.*.*.el5 (Errata kernel)	対応(注5)
	2.6.18-164.el5 (RHEL5.4)	対応
	2.6.18-164.*.*.el5 (Errata kernel)	対応
Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)	2.6.9-78.0.1.EL (RHEL4.7*)	対応
	2.6.9-78.0.22.EL (Errata kernel)	対応
	2.6.9-89.EL (RHEL4.8)	対応
	2.6.9-89.0.3.EL (Errata kernel)	対応
	2.6.9-89.0.7.EL (Errata kernel)	対応
	2.6.9-89.0.9.EL (Errata kernel)	対応
	2.6.9-89.0.11.EL (Errata kernel)	対応
	2.6.9-89.0.15.EL (Errata kernel)	対応
Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)	2.6.9-78.0.1.EL (RHEL4.7*)	◎対応
	2.6.9-78.0.22.EL (Errata kernel)	対応
	2.6.9-89.EL (RHEL4.8)	対応
	2.6.9-89.0.3.EL (Errata kernel)	対応
	2.6.9-89.0.7.EL (Errata kernel)	対応
	2.6.9-89.0.9.EL (Errata kernel)	対応
	2.6.9-89.0.11.EL (Errata kernel)	対応
	2.6.9-89.0.15.EL (Errata kernel)	対応
Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)	2.6.9-78.0.22.EL (RHEL4.7*)	対応(注4)
	2.6.9-89.EL (RHEL4.8)	対応
	2.6.9-89.0.3.EL (Errata kernel)	対応
	2.6.9-89.0.7.EL (Errata kernel)	対応
	2.6.9-89.0.9.EL (Errata kernel)	対応
	2.6.9-89.0.11.EL (Errata kernel)	対応
	2.6.9-89.0.15.EL (Errata kernel)	対応
Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)	2.6.9-78.0.22.EL (RHEL4.7*)	対応(注4)
	2.6.9-89.EL (RHEL4.8)	対応
	2.6.9-89.0.3.EL (Errata kernel)	対応
	2.6.9-89.0.7.EL (Errata kernel)	対応
	2.6.9-89.0.9.EL (Errata kernel)	対応
	2.6.9-89.0.11.EL (Errata kernel)	対応
	2.6.9-89.0.15.EL (Errata kernel)	対応

(注1) : Linux 仮想マシン機能でのダンプ機能は、管理 OS のみで使用できます。

(注2) : RHEL5.3 で、仮想マシン機能を使用する場合は、管理 OS における cpuspeed 機能 (CPU 動作周波数調整機能) は、制限となります。(RHEL5.4 で制限解除)。

(注3) : Red Hat Enterprise Linux 5 仮想マシン機能の使用において、ゲスト OS に、以下の制限があります。  
 Red Hat Enterprise Linux AS/ES v.4 を使用する場合 : Red Hat Enterprise Linux AS/ES 4.7 以前は制限  
 Red Hat Enterprise Linux 5 を使用する場合 : Red Hat Enterprise Linux 5.2 以前は制限

- (注4) : ServerView Installation Manager を使用してインストールする場合、ハード添付される、『PRIMERGY スタートアップディスク』内の、『ソフトウェアガイド』の内容に訂正事項があります。その内容については、PRIMERGY ダウンロード検索 (<http://www.fmworld.net/cgi-bin/drviasearch/drviaindex.cgi>) より、該当の「インストールキット」をダウンロードし、これに含まれる以下のドキュメントを確認してください。
- ・ Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) : swg\_corr\_item.txt
  - ・ Red Hat Enterprise Linux AS/ES (v.4 for EM64T) : swg\_corr\_item\_RHEL4EM64T.txt
- (注5) : カーネル版数 2.6.18-128.1.6.el5 以前の Errata kernel は対象外となります。